

## Bedieningsinstructies STRONG SCHUIMKANON

### INSTALLATIE:

Zorg dat de schuimmachine enigszins beschermd staat tegen ongewenst gebruik en tegen ongewenst vuil in het vat/apparaat. Zet 'm bij voorkeur op een verhoging. Plak alle stopcontacten, speakers en elektrische apparaten af (gokkasten, stekkerblokken, etc.) in de omgeving waar u het schuim gaat gebruiken. Horeca; Gebruik plastic bekertjes e.d. in plaats van glas in het te schuimen gebied.

1. Sluit een tuinslang onderaan het apparaat aan op het kraantje.  
Controleer of de kraan op het apparaat **DICHT** staat.  
De andere kant van de slang aan een schoon-water kraan en **VOLLEDIG** open.
2. Sluit het apparaat aan op een normaal **geaarde** 230V stopcontact.
3. Zet de slang met het ijzeren pijpje in een vat discoschuim-vloeistof.  
(Geen eigen/ander vloeistof gebruiken om beschadiging te voorkomen !!!)

### BEDIENING:

1. Schakel de schuimmachine met de schakelaar, bovenop het apparaat, aan.  
De vloeistof loopt nu door het doorzichtige slangetje naar het kanon.
2. Doe **DAN PAS** de kraan onder het kanon **HELEMAAL** open.  
Er komt nu *na enkele seconden* schuim uit het kanon.

**Laat de pomp niet droog pompen als het vat (bijna) leeg is!**

3. (Even) klaar met schuim spuiten?
  - a. Eerst de kraan dicht onder het kanon.
  - b. Dan de schakelaar bovenop uit.
4. Discoschuim-vat (bijna) leeg? Zet het apparaat uit en wissel dan pas van vat.  
Laat het slangetje dus **GEEN VALSE LUCHT** zuigen.

**Zuigt hij geen vloeistof meer aan?** Het apparaat min. 30 minuten volledig uit laten.  
*Alternatief: Aan de onderzijde dunne slang loskoppelen en zuigen als het apparaat aan staat...*

**Lege vaten retour inleveren!**